BOCA SERIE

INSTALLATION ET PARAMETRAGE FRANCE BILLET

FRANCE BILLET | [Adresse de la société]



Table des matières

In	trod	uction	. 2
1	IN	NSTALLATION DE L'IMPRIMANTE A BILLET	. 3
	2.1	Desactivation de l'alimentation des Ports USB sur PC	3
	2.2	Preparation de l'imprimante	5
	2.3	Téléchargements Drivers et Logiciel	7
2	IN	NSTALLATION BOCA EN SERIE	8
	3.	.1 ORDINATEUR DISPOSANT D'UN PORT SERIE	9
	3.	.2 ORDINATEUR NE DISPOSANT PAS DE PORT SERIE	9
3	L	OGICIEL CONFIG PORT SERIE	13

INTRODUCTION

2

L'objet du présent document est de décrire les différentes actions à réaliser pour l'installation des imprimantes à billet BOCA connectée en SERIE pour un poste client.

Ce document n'est disponible que sur le serveur de la société France Billet. Pour avoir la version électronique, il faut en faire la demande auprès d'un représentant de ladite société.



2.1 Desactivation de l'alimentation des Ports USB sur PC

Afin d'éviter la mise en veille de l'imprimante par le system d'exploitation, il convient de désactiver la gestion de l'alimentation des ports USB.

Pour ceci il suffit d'ouvrir le gestionnaire de périphérique via le panneau de configuration ou de faire un clic droit sur l'icône « **Ordinateur** » ou « **poste de travail** » et sélectionner « **gérer** »

Mozilla Firefox	
TeamViewer 12	
L 🔊 Lync 2013	Documents
VMware vSphere Client	Images
DameWare Mini Remote Control	Musique
🗊 SQLyog - 64 bit	Ordinateur Ouvrir
Connexion Bureau à distance	Pannez 🚱 Gérer
Calculatrice	Périphe Connecter un lecteur réseau Déconnecter un lecteur réseau
KeePass ·	Progran Afficher sur le Bureau Outils o Renommer
Pense-bête	Aide et Propriétés
Tous les programmes	
Rechercher les programmes et fichiers	Arrêter 🕨
🚳 🙆 🚞 🔯 🧑	🖪 🙆 📝 🔽 📭 🔞

Ensuite sur le panneau « gestion de l''ordinateur » sélectionner sur le gauche « Gestionnaire de périphériques » et vous aurez la liste de périphérique sur la droite.



Déployer la ligne « **Contrôleurs de bus USB** » et faite un clic droit sur chaque ligne ayant le mot « **concentrateur** » présent et sélectionner « **propriété** » 4



Allez sur l'onglet « *gestion de l'alimentation* » et décoché la case « *Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie* »

Installation et Paramétrage Boca Série



Faite ceci avec tous les concentrateurs USB et **redémarrer l'ordinateur**.

2.2 Preparation de l'imprimante

Branchez l'imprimante <u>sur le secteur et allumer l'imprimante à l'aide de</u> <u>l'interrupteur</u>, insérer les billets de façon à avoir la bande du billet à droite comme sur l'image cidessous :



Il faut absolument qu'à l'insertion du billet, **un aller-retour du billet doit s'effectué**, cette étape est primordiale pour l'impression du billet sinon aucune impression ne se fera.

L'imprimante BOCA sera branché via le port en SERIE via la prise RJ12, voir image ci-contre les prises disponibles à l'arrière de l'imprimante, *il faut noter que les prises Parallèle et Ethernet ne seront jamais utilisées*.

6



2.3 Téléchargements Drivers et Logiciel

Une imprimante qui est branché en Série n'aura pas besoin de pilote.

Téléchargement des pilotes d'impression via GNG : <u>http://gng.billetel.fr/download/</u>

Page de Téléchargements



Dans le répertoire BOCA, vous avez deux types de driver USB, un pour le système d'exploitation Windows 7 et un autre pour les systèmes d'exploitation Windows 8 et 10.

<u>Cependant il est a noté que les pilotes USB pour Windows 8 et 10 ne fonctionne</u> pas correctement et il serait plutôt préférable d'opter pour l'utilisation du port <u>Série qui sera expliquer sur le chapitre suivant.</u>



2 INSTALLATION BOCA EN SERIE

Le port série (ou serial en anglais) nommé RS-232 est protocole de communication existant depuis 1962 (voir image)



Cette connectique est fréquemment utilisée dans l'industrie pour connecter différents appareils électroniques (automate, appareil de mesure, imprimante, etc...)

Contrairement à l'USB, cette liaison ne nécessite pas de pilote.

Sur le système d'exploitation Windows, le port RS-232 est désigné par le nom COM1, visible dans le gestionnaire de périphérique.



Mais, ce port série n'est disponible que sur l'ordinateur dit semi professionnel, il n'est plus forcément présent sur le ordinateur se trouvant dans la grande distribution



3.1 ORDINATEUR DISPOSANT D'UN PORT SERIE

Pour les <u>ordinateurs disposant d'un port série</u> ou RS-232, il suffira de brancher le câble RJ12/RS-232 fournir par Boca avec **l'ordinateur éteint**.





Le port RJ 12 devra être branché à l'arrière de l'imprimante BOCA et la prise Série sur l'ordinateur. Ensuite on met en marche le PC.

3.2 ORDINATEUR NE DISPOSANT PAS DE PORT SERIE

Pour les ordinateurs ne disposant pas de port série RS-232 à l'arrière, nous allons utiliser un adaptateur usb/serie de la marque ATEN fournir par BOCA SYSTEM, ce câble va émuler un port série sur le pc.





Dans un premier temps, il faut aller télécharger le pilote afin que ce périphérique soit reconnu sur l'ordinateur. Il faudra aller sur le site du constructeur de l'adaptateur :

http://www.aten.com/global/en/products/mobility-&-usb/usb-converters/uc232a/#.WCB8TYXhCUk

Arrivée sur cette page, il vous suffira de cliquer sur l'onglet « **Support and Download** » ensuite cliquez sur « **Software & Drivers** » pour faire apparaitre la liste des pilotes, en dessous de « Windows Legacy Software & Driver » vous aurez les pilotes pour Windows en fonction de la version.

Cliquez sur le pilote en format zip sur la dernière colonne à droite pour lancer le téléchargement.

Windows Legacy Software & Driver							
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 2008, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	32 bits 64 bits	v1.0.082	2016- 01-27	uc232a_windows_setup_v1.0.082.zip			

Apres avoir décompressé le fichier et lancer l'installation via le fichier exécutable, il vous suffira de brancher l'adaptateur du côté USB sur le poste. Pour vérifier si l'adaptateur est bien détecté par Windows il suffira d'aller dans le gestionnaire des périphériques et voir si la ligne suivante apparait :



Sur cette liste on remarque le système émule le port série avec comme référence **<u>COM4</u>**, cela a une importance pour la configuration de l'imprimante.

Il faudra aussi désactiver la gestion de l'alimentation afin d'éviter que le périphérique se mette en veille, fait un clic droit sur « **Aten USB...** » et sélectionner « **propriété** »

Général	Paramètres du port	Pilote	Détails	Gestion de l'alimentation	
Sunda State	ATEN USB to Serial Bridge (COM3)				
Туре	de périphérique :	Ports (C	COM et LF	τŋ	
Type Fabric	de périphérique : ant :	Ports (C ATEN	COM et LF	תי	

Sélectionner « Gestion de l'alimentation » et décocher la case suivante :

• Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique...

Général	Paramètres du port	Pilote	Détails	Gestion de l'alimentation			
ATEN LICEL Cost Dates (COM2)							
ATEN USB to Senal Bridge (COM3)							
-	Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie						



Après que le périphérique ai été reconnu, il suffit de brancher le port série de l'imprimante sur celui de l'adaptateur comme indiquer sur le schéma suivant :





3 LOGICIEL CONFIG PORT SERIE

Le logiciel <u>Config port série</u> Boca permet de vérifier si l'imprimante communique bien sur le port série et permet aussi de modifier certains paramètres tel que la vitesse d'impression, le taux de transfert, etc..

Le logiciel est disponible sur le site <u>https://gng.billetel.fr/download/</u> dans la rubrique « BOCA \ Windows 7 » et cliquer sur « **windows7 - Config port serie** » et télécharger le fichier au format ZIP.

Dezipper ou extrait tout le ficher « ConifgPrinterBoca.zip », ensuite cliquer sur « **Config Printer.exe** » la fenêtre suivante s'ouvrira :

Configuration et Tests Sélectionner interface Init Baud Rate	des imprimantes DOT liste de port deja defini N° Série Software	14/11/2016	V1.1
Configuration	Tests	Logos	
Vitesse d'impression 3 Baud Rate	Largeur billet 2" (5.08 cm) 2"125 (5.4 cm) 2"5 (6.35 cm) 2"5 (6.95 cm)	Valider Imprimer la Config	
 ◎ 38400 ◎ 57600 ◎ 115200 Configure	 2"7 (6,86 cm) 3" (7,62 cm) 3"25 (8,26 cm) 	Config KYRO	 ;T

Il faut faudra cliquer la flèche dirigé vers le bas dans la zone « **Sélectionner interface** » afin de faire apparaitre la liste de port déjà prédéfinie par l'application :

	Fermer
	Fermer
Logos	

Comme vous pouvez le remarquer **les ports COM vont de 1 à 4**, au-delà l'application ne pourra pas reconnaitre les périphériques branchés sur le port.

En prenant exemple sur une Boca branché directement sans passer par l'adaptateur ATEN, nous devons sélectionner l'interface COM1 sur l'application, en utilisant l'adaptateur il faudra sélectionner le port afficher dans le gestionnaire de périphérique ici cela sera le port COM4, voici ce qui se passe en sélectionnant l'interface COM1 :

Configuration et Tests d Sélectionner interface Init COM1 Baud Rate 9600.N.8.1 Imprimante en Mode Transparer vitesse de transmission	es imprimantes DOT N° Série 269417 Software FGL-46M31 It Imprimante Prête	14/11/2016 Image: Numero de serie V1.1 Image: Version du firmware Image: Ima
Configuration	Tests	Logos
Vitesse d'impression 3	:	Valider
Baud Rate 9600 19200 28800	Largeur billet 2" (5,08 cm) 2"125 (5,4 cm) 2"5 (6,35 cm)	Imprimer la Config Impression
© 38400 © 57600 © [115200] Configu	 2"7 (6,86 cm) 3" (7,62 cm) 3"25 (8,26 cm) 	Config KYRO Config FRANCE BILLET

Apres avoir sélectionné l'interface COM1, les informations de l'imprimante remontent sur l'application, nous pouvons ainsi voir le **numéro de série**, la **vitesse de transmission** et la version de logiciel de l'imprimante.

Comme on peut le remarquer la **vitesse de la transmission** est à 9600 baud afin de faire la modification il faut cliquer sur le bouton « **Configurer** » et sélectionner la vitesse « **115200** », et ensuite valider la modification en cliquant sur « **Valider** », l'imprimante va réagir en effectuant un aller/retour du billet, et on peut effectuer un test d'impression en cliquant le bouton « **Impression** » pour vérifier si l'imprimante sort un billet. Voici ci-contre une capture montrant les modifications faites sur l'imprimante.

Configuration et Tests Sélectionner interface Init COM1 Baud Rate 115200,N.8,1 Imprimante en Mode Transpare	des imprimantes DOT N° Série 269417 Software FGL-46M31 ant Imprimante Prête Power On 18 Imprimante Prête 17	14/11/2016	V1. <u>F</u> ermer
Configuration	Tests	Logos	
Vitesse d'impression 3	•	Valider	
Baud Rate 9600 19200 28800 38400	Largeur billet 2" (5,08 cm) 2"125 (5,4 cm) 2"5 (6,35 cm) 2"7 (6.86 cm)	Imprimer la Config	
57600115200	 3" (7,62 cm) 3"25 (8,26 cm) 	Config KYRO Config FRANCE BI	LLET
Config	jurer		

L'imprimante est configurée avec la vitesse 115200. Il n'est pas forcément nécessaire de cliquer sur le bouton « **Config France BILLET** » car les imprimantes sont envoyées avec la configuration France Billet.